

MOOER

GE1000 / GE1000 Li Intelligent Multi-Effects

Lutner
music company
www.LUTNER.ru

GE1000 / GE1000 Li

Гитарный процессор

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Полная версия руководства

Сканируйте QR-код, чтобы скачать полную версию руководства по эксплуатации.



УПРАВЛЕНИЕ

Выключатель питания

Нажмите и удерживайте несколько секунд, чтобы включить/выключить устройство.

Педальный переключатель Bank ▲

Нажмите, чтобы прокрутить вверх между банками предустановок.

Педальный переключатель Bank ▼

Нажмите, чтобы прокрутить вниз между предустановленными банками.

Индикатор уровня входного сигнала:

Индикация уровня входного сигнала в реальном времени.

Педальный переключатель A

- В режиме пресетов нажмите для переключения пресетов в текущем банке.
- Выберите патч пресета с помощью ножного переключателя A, затем нажмите ножной переключатель A еще раз для доступа к меню CTRL
- Нажмите для активации функции CTRL
- В режиме Groove Station нажмите STOP/CLEAR на Looper

A + B Педальные переключатели

Удерживайте оба переключателя, чтобы открыть режим Tuner. (см. TUNER) Нажмите любой переключатель, чтобы выйти из режима Tuner.

Педальный переключатель B

- В режиме пресетов нажмите для переключения пресетов в текущем банке.
- Выберите патч пресета с помощью ножного переключателя B, затем нажмите ножной переключатель B еще раз, чтобы получить доступ к меню CTRL
- Нажмите для активации функции CTRL
- В режиме Groove Station нажмите для настройки значения скорости TAP TEMPO

Кнопка светодиода блока эффектов

Нажмите, чтобы переключить модуль эффектов в цепочке эффектов и включить/выключить его.

В + С Педальные переключатели

Нажмите и удерживайте педаль В и С, чтобы получить доступ к функции LOOPER.

Педальный переключатель С

- В режиме предустановок нажмите, чтобы переключить пресеты в текущем банке.
- Выберите патч предустановки с помощью педали С, затем нажмите педаль С еще раз, чтобы получить доступ к меню CTRL
- Нажмите, чтобы активировать функцию CTRL
- В режиме Groove Station нажмите, чтобы включить/выключить драм-машину.

Индикатор выходного уровня

Показывает выходной уровень с помощью светодиодного индикатора.

5-дюймовый сенсорный экран

Показывает информацию о различных параметрах, коснитесь экрана, чтобы выбрать или настроить параметры.

Кнопка Home

Нажмите, чтобы вернуться на домашнюю страницу.

Кнопка Save

Нажмите, чтобы сохранить текущие настройки.

Master

Поверните, чтобы настроить уровень громкости основного выхода.

Кнопка Setting

Нажмите, чтобы открыть страницу настроек.

Педаль экспрессии EXP1

Внутренняя педаль экспрессии, может быть установлена как педаль громкости или педаль экспрессии для управления параметрами эффектов.

Индикатор логотипа GE1000

Показывает состояние включения/выключения внутренней педали экспрессии.

Энкодер Select

Помогает настроить параметры, нажмите энкодер, чтобы сбросить текущий параметр до значения по умолчанию.

INPUT

1/4-дюймовый монофонический аудиовход, подключается к гитаре или бас-гитаре.

FX SEND

1/4" стерео аудио SEND FX LOOP, подключите к входному разъему внешних педалей. Если вы хотите подключиться к стереоустройству, используйте кабель TRS-TS.

FX RETURN

1/4" стерео аудио RETURN FX LOOP, подключите к выходному разъему внешних педалей. Если вы хотите подключиться к стереоустройству, используйте кабель TRS-TS.

Выход XLR

Выводит сбалансированный сигнал, подключается к студийному монитору, аудиоинтерфейсу или передней части сцены через кабель XLR.

Переключатель GND/LIFT

Если на низких частотах есть резонансный шум, переключите переключатель, чтобы уменьшить шум, вызванный проблемой заземления. (Если переключатель установлен в положение GND и есть шум, переключите в положение LIFT; если переключатель установлен в положение LIFT и есть шум, переключите в положение GND)

PHONES

1/8" TRS разъем для наушников

OUTPUT

1/4" моно аудио разъем, подключается к усилителю, другим педалям или аудиоустройству.

5-контактный порт MIDI

Подключение к внешнему устройству MIDI через 5-контактный кабель MIDI.

Порт USB-C

Подключите к компьютеру для доступа к программному обеспечению редактора или функции USB-аудио.

Порт питания 9 В

Подключите к источнику питания, который идет в комплекте с устройством

Номер и имя предустановки

Показывает номер и имя предустановки, щелкните, чтобы выбрать, и появятся банки предустановок.

Значок сохранения

Щелкните, чтобы открыть страницу сохранения.

Индикатор уровня входного сигнала

Показывает уровень входной громкости, щелкните, чтобы открыть меню глобальных настроек.

Индикатор уровня выходного сигнала

Показывает уровень выходной громкости, щелкните, чтобы открыть меню глобальных настроек.

PATCH-LEVEL

Нажмите, чтобы выбрать и настроить уровень громкости предустановленного патча

Настройка BPM

Нажмите, чтобы открыть страницу настройки BPM.

Использование DSP

Показывает использование источника питания DSP.

Значок батареи

Показывает срок службы батареи Li-версии.

Область цепочки эффектов

- Нажмите значок 『+』, чтобы добавить модуль эффектов.
- Дважды щелкните значок модуля эффектов, чтобы открыть страницу редактирования эффектов.
- Проведите пальцем вверх/вниз по модулю эффектов, чтобы включить/выключить выбранный модуль.
- Щелкните и перетащите значок модуля, чтобы переместить его в цепочку эффектов.
- Нажмите и удерживайте значок модуля эффектов, в правом верхнем углу есть значок удаления, щелкните, чтобы подтвердить удаление.

Значок настройки

Щелкните, чтобы открыть меню настроек.

Значок педали экспрессии

Щелкните, чтобы войти в меню настроек педали экспрессии.

Тюнер

Щелкните, чтобы открыть меню тюнера.

Значок GROOVE STATION

Щелкните, чтобы открыть функции драм-машины и лупера.

Для получения более подробной информации посетите официальный сайт MOOER (www.moeraudio.com).

ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются. Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные не соблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя;

Наименование	Педаль multifunctional professional	
Производитель	Shenzhen Mooer Audio Co., Ltd., 6F, Unit D, Jinghang Building, Liuxian 3rd Road, Bao'an 71 District, Shenzhen, China. Телефон: +86-755-21636506	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка(маркировка)	MOOER	
Маркировка модели (model)	GE1000 GE1000 Li	
Импортер в Российскую Федерацию:	ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru	
Наименование (модель)		
Заводской серийный номер		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель _____

music company
www.LUTNER.ru