



**УСТАНОВКА
"ВРАЩАЮЩАЯСЯ ГОЛОВА"
LB100**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРОЧТИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО

- ♦ Используйте только поставляемые в комплекте источник и шнур питания. Если Вы не знаете параметры питания в сети общего пользования, свяжитесь с дилером или местным поставщиком электроэнергии.
- ♦ Не отламывайте клемму заземления от шнура питания.
- ♦ Не пытайтесь поставить на предохранитель «жучка» или использовать предохранитель другого номинала.
- ♦ Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно, так как снятие крышек может подвергнуть Вас опасности электрошока и другим рискам.
- ♦ Позвольте квалифицированным специалистам заняться ремонтом.
Ремонт необходим в том случае, если устройство каким-либо образом было повреждено, например, если был поврежден штепсель или шнур питания, в устройство попала жидкость или посторонние объекты, устройство было подвергнуто воздействию дождя или сырости, не функционирует нормально или было уронено.
- ♦ Не удаляйте средства безопасности с поляризованного штепселя или штепселя с заземлением. Поляризованный штепсель это штепсель, один из щупов которого шире другого (*при питании от 110 вольт*). Штепсель с заземлением оснащен двумя щупами и одним хвостовиком заземления. Широкий щуп и третий хвостовик сделаны для безопасности. Если поставляемый в комплекте штепсель не подходит к розетке питания, проконсультируйтесь с электриком по поводу замены розетки.
- ♦ Не пользуйтесь усилителем в сырых или влажных условиях.
- ♦ Шнур питания следует отключить от розетки, если Вы не пользуетесь устройством в течение долгого промежутка времени.
- ♦ Не наступайте на шнур и избегайте перегибов, особенно близко к штепселю и гнезду устройства.
- ♦ Когда приборный или сетевой штепсель используются для выключения устройства, выключатель самого устройства останется в положении **ВКЛЮЧЕНО**.

ВВЕДЕНИЕ

Спасибо за вашу поддержку нашего продукта, для вашей безопасности, пожалуйста, в первую очередь прочитайте это руководство.

Это руководство содержит: рабочие характеристики и способ установки, а также руководство по эксплуатации, пожалуйста, сохраните его надлежащим образом для справки во время использования.

Пожалуйста, строго следуйте соответствующим инструкциям во время установки и использования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Напряжение	AC110V-240V, 50Hz/60Hz
Источник света	Высокомощный 100W Белый светодиод
Потребляемая мощность	120W
Режим управления	DMX512, Авто, Мастер/ведомый, Звуковое управление
Канал DMX	12CH
Вращение панорамы	540 градусов; Наклон: 180 градусов;
Цветовое колесо	7 цветов + белый цвет
Колесо гобо	Фиксированные 9 гобо + белый
Призма	8-гранная призма, Прямое и обратное вращение

МЕНЮ

Меню	Значение	Описание
Addr	A001-A512	Настройка адреса DMX
CHnd	12CH	12 каналов
SLnd	Dmx	Режим управления DMX
	Auto	Автоматический режим движения
	Sond	Режим звукового управления
PSET	No	Реверс панорамирования выключен
	Yes	Реверс панорамирования включен
TILT	No	Реверс наклона выключен
	Yes	Реверс наклона включен
Sens	1-99	Чувствительность звука
LEd	OFF	Хранитель экрана выключен
	ON	Хранитель экрана включен
diSP	OFF	Реверс экрана выключен
	ON	Реверс экрана включен
TEMP	xxx	Температура источника света
uEr	U 80	Номер версии
FACT	No	Сброс настроек

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ КАНАЛОВ

СН	Функция	Описание функции
1	Панорамирование	0-255
2	Пан, точная настройка	0-255
3	Наклон	0-255
4	Наклон, точная настройка	0-255
5	Пан/Наклон, скорость	0-255, настройка скорости, от медленной к быстрой
6	Затухание	от темного к яркому
7	Стробоскоп	0-255, от медленного к быстрому
8	000-009	Белый цвет
	010-019	Цвет 1
	—	—
	070-079	Цвет 7
	080-167	Цвет бесконечное вращение вперед, от быстрого к медленному
	168-255	Цвет бесконечное вращение назад, от медленного к быстрому
9	000-009	Белый цвет
	010-019	Гобо 1
	—	—
	090-099	Цвет 9
	100-103	Гобо 1 дрожание
	104-107	Гобо 2 дрожание
	—	—
	132-135	Гобо 9 дрожание
	136-195	Шаблон бесконечное вращение вперед, от быстрого к медленному
10	196-255	Шаблон бесконечное вращение назад, от медленного к быстрому
	0-127	Активация призмы
	128-156	Призма стартует и останавливается
	157-255	Вращение призмы, от медленного к быстрому
11	0-5	Нет
	6-250	Режим АВТО
	251-255	Режим Звукового управления
12	250-255	Сброс настроек (5 сек)

ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются.

Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные несоблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя.

Наименование	Установка электроосветительная не бытового назначения	
Производитель	BIG DIPPER INVESTMENT CO.,LIMITED Адрес: No. 42, Caiyun Road, Longteng Industrial Area, Ailian, Longgang District, Shenzhen, P.R. China	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка(маркировка)	BIG DIPPER	
Маркировка модели (model)	LB100	
Импортер в Российскую Федерацию:	ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru	
Наименование (модель)		
Заводской серийный номер		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель _____