



**ДИНАМИЧЕСКИЙ СВЕТОВОЙ ПРИБОР
ML4A**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРОЧТИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО

- ♦ Используйте только поставляемые в комплекте источник и шнур питания. Если Вы не знаете параметры питания в сети общего пользования, свяжитесь с дилером или местным поставщиком электроэнергии.
- ♦ Не отламывайте клемму заземления от шнура питания.
- ♦ Не пытайтесь поставить на предохранитель «жучка» или использовать предохранитель другого номинала.
- ♦ Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно, так как снятие крышек может подвергнуть Вас опасности электрошока и другим рискам.
- ♦ Позвольте квалифицированным специалистам заняться ремонтом.
Ремонт необходим в том случае, если устройство каким-либо образом было повреждено, например, если был поврежден штепсель или шнур питания, в устройство попала жидкость или посторонние объекты, устройство было подвержено воздействию дождя или сырости, не функционирует нормально или было уронено.
- ♦ Не удаляйте средства безопасности с поляризованного штепселя или штепселя с заземлением. Поляризованный штепсель это штепсель, один из щупов которого шире другого (*при питании от 110 вольт*). Штепсель с заземлением оснащен двумя щупами и одним хвостовиком заземления. Широкий щуп и третий хвостовик сделаны для безопасности. Если поставляемый в комплекте штепсель не подходит к розетке питания, проконсультируйтесь с электриком по поводу замены розетки.
- ♦ Не пользуйтесь усилителем в сырых или влажных условиях.
- ♦ Шнур питания следует отключить от розетки, если Вы не пользуетесь устройством в течение долгого промежутка времени.
- ♦ Не наступайте на шнур и избегайте перегибов, особенно близко к штепселю и гнезду устройства.
- ♦ Когда приборный или сетевой штепсель используются для выключения устройства, выключатель самого устройства останется в положении ВКЛЮЧЕНО.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

1. Рабочее напряжение: AC110V-240V 50Hz
2. Номинальная мощность: 100W
3. Источник света: 4*15W CREE RGBW 4 в 1, 1 шт. 30mW красный лазер, 1 шт. 50mW зеленый лазер, 2*10W золотой стробоскоп, 1 шт. магический шар
4. Режим управления: Авто, Звук, DMX
5. Канал CH: 21CH /14CH
6. Частота стробоскопа: 20 вспышек/сек

МЕНЮ ФУНКЦИЙ

Адрес	A001 ~ A512	Настройка DMX512
21CH	21CH	Режим каналов DMX
14CH	14CH	Режим каналов DMX
ATO1	ATO1	Режим АВТО 1
ATO2	ATO2	Режим АВТО 2
SOUND	SND1-SND9	Режим АУДИО, чувствительность от низкой к высокой
PAN	Yes/No	Панорамирование вращение/реверсное вращение
TIL1	Yes/No	Наклон 1 вращение/реверсное вращение
TIL2	Yes/No	Наклон 2 вращение/реверсное вращение
TIL3	Yes/No	Наклон 3 вращение/реверсное вращение
TIL4	Yes/No	Наклон 4 вращение/реверсное вращение
DISP	Yes/No	Реверс дисплея, да/нет
LED	Yes/No	Светодиодный дисплей ВКЛ/ВЫКЛ

Lutner
music company
www.LUTNER.ru

РЕЖИМ DMX

21СН	Функция	Знач.	Описание
1	Мотор ось X	0-255	Панорамирование, 0-540 градусов
2	Скорость XY	0-255	Скорость мотора, от медленной к быстрой
3	Y1	0-255	Наклон 1, 0-180 градусов
4	Y2	0-255	Наклон 2, 0-180 градусов
5	Y3	0-255	Наклон 3, 0-180 градусов
6	Y4	0-255	Наклон 4, 0-180 градусов
7	Общее затемнение	0-255	0-100%, линейное затемнение
8	Стробоскоп	0-15	НЕТ
		16-255	От медленного к быстрому
9	Красный	0-255	От темного к яркому
10	Зеленый	0-255	От темного к яркому
11	Синий	0-255	От темного к яркому
12	Белый	0-255	От темного к яркому
13	Маг. шар красный	0-255	От темного к яркому
14	Маг. шар зеленый	0-255	От темного к яркому
15	Маг. шар синий	0-255	От темного к яркому
16	Маг. Шар белый	0-255	От темного к яркому
17	Лазер красный	0-255	От темного к яркому
18	Лазер зеленый	0-255	От темного к яркому
19	Золотой свет	0-255	От темного к яркому
20	Макро функция	0-50	С каналами 1-18
		51-150	Авто 1
		151-255	Режим управления звуком 1
21	Сброс настроек	0-200	НЕТ
		201-255	Сброс настроек через 3 секунды

14СН	Функция	Знач.	Описание
1	Мотор ось X	0-255	Панорамирование, 0-540 градусов
2	Наклон 1-4	0-255	Наклон 1-4, 0-180 градусов
3	Скорость XY	0-255	Скорость мотора, от медленной к быстрой
4	Общее затемнение	0-255	0-100%, линейное затемнение
5	Стробоскоп	0-15	НЕТ
		16-255	От медленного к быстрому
6	Красн.+Маг. шар крас.	0-255	От медленного к быстрому
7	Зел.+Маг. шар зел.	0-255	От медленного к быстрому
8	Синий+Маг. шар син.	0-255	От медленного к быстрому
9	Белый+Маг. Шар бел.	0-255	От медленного к быстрому
10	Лазер красный	0-255	От медленного к быстрому
11	Лазер зеленый	0-255	От медленного к быстрому
12	Золотой свет	0-255	От медленного к быстрому
13	Макро функция	0-50	С каналами 1-12
		51-150	Авто 1
		151-255	Режим управления звуком 1
14	Сброс настроек	0-200	НЕТ
		201-255	Сброс настроек через 3 секунды

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются.

Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные несоблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя.

Наименование	Установка электроосветительная не бытового назначения	
Производитель	BI RAY Electronic Technology Co.,Ltd Add: 2nd Floor, Building 1, no 6 of Di Shan South Road, Xinsheng Community, Longgang District, Shenzhen of China	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка(маркировка)	BI RAY	
Маркировка модели (model)	ML4A	
Импортер в Российскую Федерацию:	ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru	
Наименование (модель)		
Заводской серийный номер		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель _____