

BIRAY



МОТОРИЗИРОВАННАЯ СВЕТОВАЯ ГОЛОВА ML350W

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРОЧТИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО

- ♦ Используйте только поставляемые в комплекте источник и шнур питания. Если Вы не знаете параметры питания в сети общего пользования, свяжитесь с дилером или местным поставщиком электроэнергии.
- ♦ Не отламывайте клемму заземления от шнура питания.
- ♦ Не пытайтесь поставить на предохранитель «жучка» или использовать предохранитель другого номинала.
- ♦ Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно, так как снятие крышек может подвергнуть Вас опасности электрошока и другим рискам.
- ♦ Позвольте квалифицированным специалистам заняться ремонтом.
Ремонт необходим в том случае, если устройство каким-либо образом было повреждено, например, если был поврежден штепсель или шнур питания, в устройство попала жидкость или посторонние объекты, устройство было подвержено воздействию дождя или сырости, не функционирует нормально или было уронено.
- ♦ Не удаляйте средства безопасности с поляризованного штепселя или штепселя с заземлением. Поляризованный штепсель это штепсель, один из щупов которого шире другого (*при питании от 110 вольт*). Штепсель с заземлением оснащен двумя щупами и одним хвостовиком заземления. Широкий щуп и третий хвостовик сделаны для безопасности. Если поставляемый в комплекте штепсель не подходит к розетке питания, проконсультируйтесь с электриком по поводу замены розетки.
- ♦ Не пользуйтесь усилителем в сырых или влажных условиях.
- ♦ Шнур питания следует отключить от розетки, если Вы не пользуетесь устройством в течение долгого промежутка времени.
- ♦ Не наступайте на шнур и избегайте перегибов, особенно близко к штепселю и гнезду устройства.
- ♦ Когда приборный или сетевой штепсель используются для выключения устройства, выключатель самого устройства останется в положении ВКЛЮЧЕНО.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

1. Рабочее напряжение: AC110V-240V 50-60Hz
2. Мощность: 150W
3. Источник света: 3*50W
4. Режим управления: Авто, Звук, DMX
5. Цвет: Теплый белый + Холодный белый

МЕНЮ ФУНКЦИЙ

Меню	Опция	Описание
Operational mode Режим управления	DMX	Статус: получение сигнала DMX от панели управления или хоста
	Slow auto	Медленный АВТО
	Random auto	Случайный АВТО
	Sound	АУДИО
DMX adress Адрес DMX	1-512	Нажмите ОК, чтобы войти в режим редактирования. В это время выберите сотню цифр, нажмите клавиши «вверх» и «вниз», чтобы изменить код адреса. Нажмите ОК еще раз, чтобы выбрать редактирование десятков. Нажмите ОК еще раз, чтобы выбрать редактирование единиц. Нажмите , чтобы снова выйти из режима редактирования
CH mode Режим канала	Stantard 12CH	Стандартный режим 12 каналов
X reverse Реверс оси X	Off	Выключено
	ON	Включено
Y reverse Реверс оси Y	Off	Выключено
	ON	Включено
	Off	
XY change	ON	Изменить канал для оси XY (включая тонкую настройку)
XY coder	Off	Используйте энкодер (оптопару) для определения потерянного шага и автоматической коррекции положения.
	ON	Не корректируйте положение с помощью энкодера (оптопары)
No DMX signal Нет сигнала	keep	Продолжайте работу в исходном состоянии
	zero clearing	Двигатель назад, остановить работу
Screen protection	Off	Выключить подсветку через 30 секунд бездействия
	ON	Подсветка всегда включена
Restore default settings Восстановление заводских настроек		Нажмите «ОК», чтобы увидеть диалоговое окно подтверждения, и нажмите «ОК» еще раз, чтобы восстановить настройки по умолчанию.

РЕЖИМ DMX

12CH	Функция	Знач.	Описание
1	PAN	0-255	Панорамирование
2	TILT	0-255	Наклон
3	DIMMER	0-255	Затемнение
4	COLD WHITE	0-255	Холодный белый
5	WARM WHITE	0-255	Теплый белый
6	STOP/STROB	0-255	Стоп/Стробоскоп
7	COLOUR MACRO	0-255	Цвет Макро
8	AUTO RUN	0-255	Автоматическое движение
9	PAN-TILT TIME	0-255	Время панорамирование-наклон
10	PAN FINE	0-255	Панорамирование точно
11	TILT FINE	0-255	Наклон точно
12	RESET	0-255	Восстановление заводских настроек

RESET

КОД	ЭФФЕКТ	Примечание
250-255	COMPLETE RESET	Активация сброса настроек
0-249	UNUSED RANGE	НЕТ

STOP/STROB

КОД	ЭФФЕКТ	Примечание
252-255	UNUSED	Управляется каналом затухания
251	FAST STROBE	Быстрый стробоскоп
.....		
5	SLOW STROBE	Медленный стробоскоп
0-3	UNUSED	Управляется каналом затухания

AUTO RUN

КОД	ЭФФЕКТ	Примечание
151-255	SOUND RUN	Режим АУДИО
121-150	AUTO RUN(SLOW)	Автоматическое движение (медленно)
10-120	AUTO RUN(FAST)	Автоматическое движение (быстро)
0-9	UNUSED RANGE	Не используется

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются.

Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные несоблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя.

Наименование	Установка электроосветительная не бытового назначения	
Производитель	BI RAY Electronic Technology Co.,Ltd Add: 2nd Floor, Building 1, no 6 of Di Shan South Road, Xinsheng Community, Longgang District, Shenzhen of China	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка(маркировка)	BI RAY	
Маркировка модели (model)	ML350W	
Импортер в Российскую Федерацию:	ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru	
Наименование (модель)		
Заводской серийный номер		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель _____