



Усилитель электрогитары FX2050D

Профессиональная аудиоаппаратура небытового назначения

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРОЧТИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО


- ♦ Используйте только поставляемые в комплекте источник и шнур питания. Если Вы не знаете параметры питания в сети общего пользования, свяжитесь с дилером или местным поставщиком электроэнергии.
 - ♦ Не отламывайте клемму заземления от шнура питания.
 - ♦ Не пытайтесь поставить на предохранитель «жучка» или использовать предохранитель другого номинала.
 - ♦ Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно, так как снятие крышек может подвергнуть Вас опасности электрошока и другим рискам.
 - ♦ Позвольте квалифицированным специалистам заняться ремонтом.
- Ремонт необходим в том случае, если устройство каким-либо образом было повреждено, например если был поврежден штепсель или шнур питания, в устройство попала жидкость или посторонние объекты, устройство было подвержено воздействию дождя или сырости, не функционирует нормально или было уронено.
- ♦ Не удаляйте средства безопасности с поляризованного штепселя или штепселя с заземлением. Поляризованный штепсель это штепсель, один из щупов которого шире другого (*при питании от 110 вольт*). Штепсель с заземлением оснащен двумя щупами и одним хвостовиком заземления. Широкий щуп и третий хвостовик сделаны для безопасности. Если поставляемый в комплекте штепсель не подходит к розетке питания, проконсультируйтесь с электриком по поводу замены розетки.
 - ♦ Не пользуйтесь усилителем в сырых или влажных условиях.
 - ♦ Шнур питания следует отключить от розетки, если Вы не пользуетесь устройством в течение долгого промежутка времени.
 - ♦ Не наступайте на шнур и избегайте перегибов, особенно близко к штепселю и гнезду устройства.
 - ♦ Когда приборный или сетевой штепсель используются для выключения устройства, выключатель самого устройства останется в положении ВКЛЮЧЕНО.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Нам очень приятно, что Вы решили приобрести 50 Ваттный комбоусилитель электрогитары с цифровыми эффектами BELCAT FX2050D.

BELCAT FX2050D предназначен для начинающих и полупрофессиональных музыкантов и является эталоном соотношения цены и качества.

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ BELCAT FX2050D ---



ВХОД / INPUT – входы для подключения гитары:

HIGH – Этот вход больше всего подходит инструментам с высоким выходным сигналом звукоснимателя, таких как активный хамбакер.

LOW – Этот вход больше всего подходит для подключения инструментов с низким выходным сигналом звукоснимателя, например с синглом.

КАНАЛ DRIVE / DRIVE – регуляторы канала Drive:

ГРОМКОСТЬ / VOLUME – регулятор громкости канала.

УСИЛЕНИЕ / GAIN – регулятор уровня входного сигнала, для усиления сигнала поверните регулятор по часовой стрелке. Чрезмерное увеличение может вызвать искажение звучания.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ КАНАЛА / CHANNEL SWITCH – переключатель режима звучания:

1 канал – Drive, вносит искажения в звучание инструмента.

2 канал –Clean, чистое звучание.

КАНАЛ CLEAN / CLEAN – регуляторы канала Clean:

ГРОМКОСТЬ / VOLUME – регулятор громкости канала.

ЭКВАЛАЙЗЕР / EQUALIZER – трехполосный эквалайзер позволяет изменять тембр звучания бас-гитары.

TREBLE – регулирует высокие частоты. Поверните регулятор по часовой стрелке чтобы добавить высоких частот.

MID – регулирует средние частоты. Поверните регулятор по часовой стрелке чтобы добавить средних частот.

LOW – регулирует низкие частоты. Поверните регулятор по часовой стрелке чтобы добавить басов.

ЭФФЕКТЫ / EFX – Панель управления эффектами:

ЭФФЕКТ "ЭХО" / REVERB – добавляет к звучанию эффект эха. Поворот регулятора по часовой стрелке увеличивает громкость эффекта.

РЕЖИМ / MODE – Индикатор выбранного режима эффектов.

ВЫБОР / SELECT – Переключатель типа эффекта (см. таблицу).

УРОВЕНЬ / LEVEL – Регулятор громкости эффектов.

ПРОИГРЫВАТЕЛЬ КОМПАКТ-ДИСКОВ / CD:

CD ВХОД / CD INPUT – Разъем RCA ("колокольчики") для подключения проигрывателя компакт-дисков или другого внешнего источника фонограммы.

УРОВЕНЬ CD / LEVEL CD – Регулятор громкости проигрывателя компакт-дисков.

НАУШНИКИ / PHONES – гнездо подключения наушников. При подключении наушников встроенный динамик комбоусилителя автоматически отключается.

ON – индикатор питания, светится если комбоусилитель включен.

СЕТЬ / POWER – выключатель питания.

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ BELCAT FX2050D ---



ПЕДАЛЬ / CH.DRIVE – сюда подключите педаль для переключения каналов Drive/Clean.

ЭФФЕКТ / EFFECT – разъемы для подключения внешних эффектов:

SEND – сюда подключите вход внешнего эффекта. Также может использоваться как выход предусилителя.

RETURN – сюда подключите выход внешнего эффекта.

ПАРАМЕТРЫ ЭФФЕКТОВ / EFX PARAMETRS

- | | |
|-------------------------|--|
| 0 : BYPASS | 1 : DELAY(150ms) |
| 2 : DELAY(350ms) | 3 : DELAY(500ms) |
| 4 : DELAY(700ms) | 5 : CHORUS SLOW(1s) |
| 6 : CHORUS MIDDLE(0.5s) | 7 : CHORUS MIDDLE(0.5s) + DELAY(350ms) |
| 8 : CHORUS FAST(0.1s) | 9 : FLANGE SLOW |
| a : FLANGE MIDDLE | b : FLANGE MIDDLE + DELAY(350ms) |
| c : FLANGE FAST | d : VIBRATONE SLOW |
| e : VIBRATONE MIDDLE | f : VIBRATONE FAST |

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выходная мощность:	50 Ватт
Динамик:	8" x 2 4 Ом
Напряжение:	См. на задней крышке
Габариты, мм:	546(Ш) X 395(В) X 270(Д)
Потребляемая мощность:	75 Ватт

Аксессуары: Шнур питания, РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРИМЕЧАНИЕ: В целях улучшения качества продукции, характеристики и внешний вид устройства могут быть изменены без уведомления.

Усилитель электрогитары FX2050D отвечает утвержденным образцам и требованиям стандартов: Декларация соответствия ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования".
Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются.
Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные не соблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя;

Наименование (модель)	Профессиональное звукоусилительное оборудование не бытового назначения :громкоговоритель со встроенным усилителем звука	
Производитель	“HUIYANG BELCAT CO., LTD”, Адрес:LINGHU-INDUSTRIAL PARK,QIUCHANG-TOWN,HUIYANG-DISTRICT HUIZHOU-CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка	BELCAT	
Маркировка модели	FX2050D	
Импортер в Российскую Федерацию:	«ООО «Лютнер СПб» 195279, г. Санкт-Петербург, ул.Передовиков, д.19 лит.А пом.6Н, Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург ,а/я 15, тел. (812) 327-15-44 www.LUTNER.ru	
Заводской серийный номер		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		
Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С правилами эксплуатации ознакомлен (а), претензий по внешнему виду и качеству инструмента не имею:		
(подпись покупателя)		