

MOOER



M730 Octaver X2

Педаль эффектов

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Оглавление

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	3
Источник питания	3
Расположение	3
Помехи в работе других электрических устройств	3
Очистка	3
Эксплуатация	3
ОСОБЕННОСТИ	4
ВНЕШНИЙ ВИД И ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ	5
Верхняя панель	5
ИНСТРУКЦИИ	7
Выберите слоты сохранения	7
Включение/выключение модулей эффектов	7
Редактирование эффекта	7
Сохранение параметров эффекта	7
Сброс настроек к заводским настройкам	7
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	8
ГАРАНТИЯ	8

Lutner
music company
www.LUTNER.ru

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРОДОЛЖИТЬ

Источник питания

Пожалуйста, подключите указанный адаптер переменного тока к розетке переменного тока с правильным напряжением. Обязательно используйте только адаптер переменного тока, который обеспечивает 9 В постоянного тока, 300 мА. Отключайте адаптер переменного тока, когда он не используется или во время грозы.

Расположение

Во избежание деформации, обесцвечивания или других серьезных повреждений не подвергайте данное устройство следующим воздействиям:

- Прямые солнечные лучи
- Высокая влажность или сырость
- Магнитные поля
- Сильные вибрации или удары
- Чрезмерно пыльное или грязное место

Помехи в работе других электрических устройств

Радио и телевизоры, расположенные поблизости, могут испытывать помехи приема. Эксплуатируйте это устройство на подходящем расстоянии от радио и телевизоров.

Очистка

Очищайте только мягкой сухой тканью. При необходимости слегка смочите ткань. Не используйте абразивные чистящие средства, чистящий спирт, разбавители для краски, воск, растворители, чистящие жидкости или пропитанные химикатами салфетки для протирки.

Эксплуатация

- Не прилагайте чрезмерных усилий, нажимая на переключатель или вращая ручки.
- Не допускайте попадания бумажных обрывков, металлического мусора или других предметов внутрь устройства.
- Не допускайте падения устройства с большой высоты, а также не толкайте и не ударяйте его с силой.

ОСОБЕННОСТИ

1. Точная октавная педаль
2. Крышка для 2 полных октав
3. Индивидуальная настройка тона для эффекта октавы
4. 14 различных пользовательских слотов для сохранения пресетов
5. Два различных режима ножного переключателя для управления эффектом октавы и прокрутки между пресетами



ВНЕШНИЙ ВИД И ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

Верхняя панель



1.SUB

Вращайте, чтобы отрегулировать уровень громкости эффекта нижней октавы.

2.UPPER

Вращайте, чтобы отрегулировать уровень громкости эффекта верхней октавы.

3. S.TONE

Вращайте, чтобы отрегулировать тоновую окраску эффекта нижней октавы.

4.U.TONE

Вращайте, чтобы отрегулировать тоновую окраску эффекта верхней октавы.

5. SAVE

Нажмите, чтобы прокрутить между 14 слотами сохранения. Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы подтвердить сохранение изменений.

6.DIRECT

Поверните, чтобы отрегулировать уровень громкости сухого сигнала

7. Светодиод ножного переключателя SUB

Указывает состояние включения/выключения эффекта нижней октавы. Светодиод горит для включения нижней октавы; Светодиод не горит для выключения нижней октавы.

8. Светодиод ножного переключателя UPPER

Указывает состояние включения/выключения эффекта верхней октавы. Светодиод горит для включения верхней октавы; Светодиод не горит для выключения верхней октавы.

9. Ножной переключатель SUB

Нажмите, чтобы включить/выключить эффект нижней октавы.

10. Ножной переключатель UPPER

Нажмите, чтобы включить/выключить эффект верхней октавы.

11. Светодиодные индикаторы сохранения слотов

Указывают на текущий выбранный слот. Всего 14 слотов, 7 для КРАСНОГО и 7 для СИНЕГО.

12. ВХОД

1/4 моно аудио (TS) разъем.

13. ВЫХОД

1/4 моно аудио (TS) разъем

14. Порт питания

Подключите к источнику питания. Рекомендуется использовать оригинальный источник питания 9 В 300 мА, чтобы избежать непредвиденных помех.



ИНСТРУКЦИИ

Выберите слоты сохранения

Tender Octaver X2 имеет 14 слотов сохранения. 7 КРАСНЫХ слотов сохранения, 7 СИНИХ слотов сохранения. Пользователь может выбрать их с помощью следующих методов:

1. Нажмите кнопку SAVE, чтобы прокрутить слоты.
2. Нажмите одновременно ЛЕВЫЙ и ПРАВЫЙ ножной переключатель, кнопка SAVE и светодиод ножного переключателя начнут мигать, поскольку он находится в режиме выбора ножного переключателя. Нажмите левый ножной переключатель, чтобы прокрутить вверх, и нажмите правый ножной переключатель, чтобы прокрутить вниз. Режим ножного переключателя автоматически выйдет из режима бездействия в течение 3 секунд.

Включение/выключение модулей эффектов

Tender Octaver X2 имеет два модуля эффектов, модуль октавы SUB (нижняя октава) и модуль октавы UPPER; нажмите ножной переключатель SUB или UPPER, чтобы включить/выключить соответствующий модуль.

Редактирование эффекта

Поверните DIRECT, чтобы отрегулировать уровень громкости сухого сигнала, когда педаль включена. Поверните

ручку в положение 5 часов (максимальное значение), и уровень громкости сухого сигнала будет таким же, как у входного сигнала; поверните ручку в положение 7 часов (минимальное значение), и сухой сигнал будет выключен.

Поверните ручку SUB или UPPER, чтобы отрегулировать уровень громкости нижележащей октавы и вышележащей октавы. Когда ручка находится в положении 5 часов (максимальное значение), уровень громкости эффекта октавы будет таким же, как и у входного сигнала; когда ручка находится в положении 7 часов (минимальное значение), уровень громкости эффекта октавы будет выключен.

Поверните ручку S.TONE или U.TONE, чтобы отрегулировать тональный оттенок эффекта нижележащей/вышележащей октавы.

Сохранение параметров эффекта

При внесении любых изменений в параметры светодиодный индикатор гаммы/тональности будет мигать для напоминания.

Нажмите и удерживайте кнопку SAVE, чтобы сохранить текущее выбранное изменение. Или вы можете быстро нажать кнопку SAVE, чтобы переключить гамму/тональность, или выключить педаль, чтобы отменить сохранение.

Сброс настроек к заводским настройкам

Нажмите и удерживайте кнопку SAVE, пока подключаете шнур питания, и светодиодные индикаторы будут медленно мигать, затем отпустите кнопку SAVE, светодиодный индикатор будет быстро мигать, а затем погаснет, чтобы завершить сброс настроек к заводским настройкам. Или вы можете отсоединить шнур питания, прежде чем отпустить кнопку SAVE, чтобы отменить сброс.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вход: 1 * 1/4" моно аудио разъем (значение сопротивления 1 МОм)

Выход: 1 * 1/4" моно аудио разъем (значение сопротивления 510 Ом)

Требования к питанию: 9В постоянного тока, центральный отрицательный 300мА (рекомендуется оригинальный блок питания, чтобы избежать проблем с шумом)

Размеры: 75 мм (Г) x115 мм (Ш) x33 мм (В)

Вес: 0,334 кг

Аксессуары: Краткое руководство, блок питания постоянного тока 9 В, наклейка

***Отказ от ответственности: обновления параметров не будут отправляться отдельно.**

ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются. Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные не соблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя;

Наименование	Усилитель профессиональный	
Производитель	Shenzhen Mooer Audio Co., Ltd., 6F, Unit D, Jinghang Building, Liuxian 3rd Road, Bao'an 71 District, Shenzhen, China. Телефон: +86-755-21636506	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка(маркировка)	MOOER	
Маркировка модели (model)	M730 Octaver X2	
Импортер в Российскую Федерацию:	ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru	
Наименование (модель)		
Заводской серийный номер		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель _____

music company
www.LUTNER.ru