

BIRAY



МОТОРИЗИРОВАННАЯ СВЕТОВАЯ "ГОЛОВА"

ML150B

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРОЧТИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО

- ♦ Используйте только поставляемые в комплекте источник и шнур питания. Если Вы не знаете параметры питания в сети общего пользования, свяжитесь с дилером или местным поставщиком электроэнергии.
- ♦ Не отламывайте клемму заземления от шнура питания.
- ♦ Не пытайтесь поставить на предохранитель «жучка» или использовать предохранитель другого номинала.
- ♦ Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно, так как снятие крышек может подвергнуть Вас опасности электрошока и другим рискам.
- ♦ Позвольте квалифицированным специалистам заняться ремонтом.
Ремонт необходим в том случае, если устройство каким-либо образом было повреждено, например, если был поврежден штепсель или шнур питания, в устройство попала жидкость или посторонние объекты, устройство было подвергнуто воздействию дождя или сырости, не функционирует нормально или было уронено.
- ♦ Не удаляйте средства безопасности с поляризованного штепселя или штепселя с заземлением. Поляризованный штепсель это штепсель, один из щупов которого шире другого (*при питании от 110 вольт*). Штепсель с заземлением оснащен двумя щупами и одним хвостовиком заземления. Широкий щуп и третий хвостовик сделаны для безопасности. Если поставляемый в комплекте штепсель не подходит к розетке питания, проконсультируйтесь с электриком по поводу замены розетки.
- ♦ Не пользуйтесь усилителем в сырых или влажных условиях.
- ♦ Шнур питания следует отключить от розетки, если Вы не пользуетесь устройством в течение долгого промежутка времени.
- ♦ Не наступайте на шнур и избегайте перегибов, особенно близко к штепселю и гнезду устройства.
- ♦ Когда приборный или сетевой штепсель используются для выключения устройства, выключатель самого устройства останется в положении ВКЛЮЧЕНО.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Общая мощность: 150 Вт

Источник питания: 100-240 В/50-60 Гц

Режим управления: Авто/Звук/DMX/Master-slave

Канал DMX: 12CH

Размеры: 345*260*230 мм

МЕНЮ ФУНКЦИЙ

№	Дисплей	Описание функции
1	Addr	A001-A512 Код адреса DMX512
2	Chnd	Режим 12 каналов DMX
3	SLnd	Выбор режима (DMX, АВТО, АУДИО)
4	PSET	Панорамирование: Yes: реверсивное вращение No: обычное вращение
5	TILT	Наклон: Yes: реверсивное вращение No: обычное вращение
6	Sene	Чувствительность режима АУДИО (0-100)
7	LED	On: Дисплей постоянно включен Off: Отключение дисплея
8	DISP	Yes: обычный режим дисплея No: реверсивный режим дисплея
9	TEMP	Дисплей температуры
10	Ver	V101 версия ПО
11	FAet	NO Yes: восстановление заводских настроек

РЕЖИМ DMX

12СН	Функция	Знач.	Описание
1	Мотор ось Х	0-255	Панорамирование
2	Мотор ось Х Точно	0-255	Точная настройка панорамирования
3	Мотор ось Y	0-255	Наклон
4	Мотор ось Y Точно	0-255	Точная настройка наклона
5	Скорость мотора XY	0-255	От медленной к быстрой
6	Затемнение	0-255	0-100%, линейное затемнение
7	Стробоскоп	0-255	Стробоскоп, от медленного к быстрому
8	Цвет	0-127	Выбор цвета
		128-255	Автоматическая смена цвета, от медленной к быстрой
9	Гобо	0-127	Фиксированный паттерн
		128-255	Автоматическая смена паттерна, от медленной к быстрой
10	Призма	0-7	Закрыта
		8-127	Открыта
		128-255	Вращение призмы, от медленного к быстрому
11	Макро функция	0-49	Другие каналы воспроизводят паттерны
		51-100	Быстрое АВТО
		101-200	Медленное АВТО
		201-255	Режим АУДИО
12	Сброс настроек	0-250	НЕТ
		251-255	Сброс настроек через 5 секунд

Lutner
music company
www.LUTNER.ru

ИК ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ



	ON/OFF	Включение/выключение источников света
	Auto	Режим автоматического движения: Авто1: быстрая скорость движения Авто2: быстрая скорость Авто3: медленная скорость Нажмите один раз, чтобы выбрать другой режим
	Sound	Режим АУДИО: 1: движение в такт музыке 2: свет в такт музыке 3: стробоскоп в такт музыке Нажмите один раз, чтобы выбрать другой режим
	Storbe	Режим Стробоскопа 1: быстрый режим 2: средний режим 3: медленный режим Нажмите один раз, чтобы выбрать другой режим
	SPEED	В режиме звука: увеличение чувствительности к звуку. 4 уровня чувствительности к звуку на выбор: 25/50/75/95 Когда призма открыта: скорость двигателя призмы увеличивается, 12 уровней скорости вращения для регулировки, от 0 до 11
	ON/OFF	Включение призмы
	SAVE	Сохранить и подтвердить функцию
	ON/OFF	Включение цветной призмы
	SPEED	В режиме звука: уменьшение чувствительности к звуку. 4 уровня чувствительности к звуку на выбор: 25/50/75/95 Когда призма открыта: скорость двигателя призмы уменьшается, 12 уровней скорости вращения для регулировки, от 0 до 11
	COLOR+	Изменение цветового режима: 8-цветный режим, одно нажатие для перехода к следующему режиму
	COLOR-	Изменение цветового режима: 8-цветный режим, одно нажатие для перехода к следующему режиму
	GOBO+	Выбор Гобо: 8 статичных Гобо. Нажмите один раз, чтобы выбрать следующий Гобо.
	GOBO-	Выбор Гобо: 8 статичных Гобо. Нажмите один раз, чтобы выбрать предыдущий Гобо.

	RC SP+	Режим цвета: увеличение скорости
	RC SP-	Режим цвета: уменьшение скорости
	RGSP+	Гобо: увеличение скорости
	RGSP-	Гобо: уменьшение скорости
	RESET	Нажмите и удерживайте для сброса настроек
	DMX	Режим DMX
	DMX+	Адрес DMX: увеличение значения
	DMX-	Адрес DMX: уменьшение значения
	X+	Регулировка положения оси X: 0-255, 270 градусов вперед
	X-	Регулировка положения оси X: 0-255, 270 градусов назад
	Y+	Регулировка положения оси Y: 0-255, 540 градусов вперед
	Y-	Регулировка положения оси Y: 0-255, 540 градусов назад

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются.

Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные несоблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя.

Наименование	Установка электроосветительная не бытового назначения	
Производитель	BI RAY Electronic Technology Co.,Ltd Add: 2nd Floor, Building 1, no 6 of Di Shan South Road, Xinsheng Community, Longgang District, Shenzhen of China	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка(маркировка)	BI RAY	
Маркировка модели (model)	ML150B	
Импортер в Российскую Федерацию:	ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru	
Наименование (модель)		
Заводской серийный номер		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель _____

music company
www.LUTNER.ru