



ПРОЖЕКТОР ЛИНЕЙНЫЙ

"LED BAR"

BAR012-3

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРОЧТИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО

- ♦ Используйте только поставляемые в комплекте источник и шнур питания. Если Вы не знаете параметры питания в сети общего пользования, свяжитесь с дилером или местным поставщиком электроэнергии.
- ♦ Не отламывайте клемму заземления от шнура питания.
- ♦ Не пытайтесь поставить на предохранитель «жучка» или использовать предохранитель другого номинала.
- ♦ Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно, так как снятие крышек может подвергнуть Вас опасности электрошока и другим рискам.
- ♦ Позвольте квалифицированным специалистам заняться ремонтом.
Ремонт необходим в том случае, если устройство каким-либо образом было повреждено, например, если был поврежден штепсель или шнур питания, в устройство попала жидкость или посторонние объекты, устройство было подвергнуто воздействию дождя или сырости, не функционирует нормально или было уронено.
- ♦ Не удаляйте средства безопасности с поляризованного штепселя или штепселя с заземлением. Поляризованный штепсель это штепсель, один из щупов которого шире другого (*при питании от 110 вольт*). Штепсель с заземлением оснащен двумя щупами и одним хвостовиком заземления. Широкий щуп и третий хвостовик сделаны для безопасности. Если поставляемый в комплекте штепсель не подходит к розетке питания, проконсультируйтесь с электриком по поводу замены розетки.
- ♦ Не пользуйтесь усилителем в сырых или влажных условиях.
- ♦ Шнур питания следует отключить от розетки, если Вы не пользуетесь устройством в течение долгого промежутка времени.
- ♦ Не наступайте на шнур и избегайте перегибов, особенно близко к штепселю и гнезду устройства.
- ♦ Когда приборный или сетевой штепсель используются для выключения устройства, выключатель самого устройства останется в положении **ВКЛЮЧЕНО**.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Перед началом эксплуатации, пожалуйста, прочитайте данное руководство и строго следуйте инструкциям, чтобы предотвратить возможность получения травм и повреждения изделия, вызванные неправильной эксплуатацией.

При распаковке проверьте отсутствие повреждений оборудования, причиненных при перевозке и наличие всех перечисленных элементов:

Установка BAR012-3	1	Инструкция по эксплуатации	1
Кабель питания	1		

УПРАВЛЕНИЕ

ДИСПЛЕЙ	ЗНАЧЕНИЕ	ОПИСАНИЕ
D001	001-512	
AUTO	Au01	Скорость в режиме АВТО S(01-16)
	Au02	
	...	
	Au14	
	Au15	
Soud	Режим Аудио 1	Чувствительность АУДИО SC(1-9)
	Режим Аудио 2	
CH	CH14	
	CH73	
	CH76	
TEST	Режим тестирования	
STAT	000-255	Затухание (Total Diming)
	000-255	Стробоскоп (Strobe Flash)
	000-255	Белый свет (Whie Light1)
	000-255	Белый свет (Whie Light2)
	000-255	Красный (Red)
	000-255	Зеленый (Green)
	000-255	Синий (Blue)
	000-255	АВТО (AUTO)
	000-255	Скорость в режиме АВТО (Speed of AUTO)
Ver	V001	Версия программного обеспечения

УПРАВЛЕНИЕ DMX

14 каналов

КАНАЛ	ФУНКЦИЯ	ЗНАЧЕНИЕ	ОПИСАНИЕ
1	Затухание	0-255	Яркость, от 0 до 100%
2	Стробоскоп	0-19	Нет функций
		20-255	Стробоскоп, от медленного к быстрому
3	Белые светодиоды Зона 1	0-255	Яркость, (0 – Выкл, 255 – 100% белый)
4	Режим АВТО Зона 1	0-14	Нет функций
		15-29	Авто1
		30-44	Авто2
		45-59	Авто3
		60-74	Авто4
		75-89	Авто5
		90-104	Авто6
		105-119	Авто7
		120-134	Авто8
		135-149	Авто9
		150-164	Авто10
		165-179	Авто11
		180-194	Авто12
		195-209	Авто13
		210-224	Авто14
		225-239	Авто15
		240-255	Аудио1
5	Скорость АВТО Зона 1	0-255	От медленного к быстрому
6	Стробоскоп 2	0-19	Нет функций
		20-255	Стробоскоп, от медленного к быстрому
7	Белые светодиоды Зона 1	0-255	Яркость, (0 – Выкл, 255 – 100% белый)
8	Режим АВТО Зона 2	0-14	Нет функций
		15-29	Авто1
		30-44	Авто2
		45-59	Авто3
		60-74	Авто4
		75-89	Авто5
		90-104	Авто6
		105-119	Авто7
		120-134	Авто8
		135-149	Авто9
		150-164	Авто10
		165-179	Авто11
		180-194	Авто12

		195-209	Авто13
		210-224	Авто14
		225-239	Авто15
		240-255	Аудио1
9	Скорость АВТО Зона 2	0-255	От медленного к быстрому
10	Красный	0-255	Красный1 (0 – Выкл, 255 – 100% красн.)
11	Зеленый	0-255	Зеленый1 (0 – Выкл, 255 – 100% зел.)
12	Синий	0-255	Синий1 (0 – Выкл, 255 – 100% син.)
13	АВТО RGB	0-14	Нет функций
		15-29	Авто1
		30-44	Авто2
		45-59	Авто3
		60-74	Авто4
		75-89	Авто5
		90-104	Авто6
		105-119	Авто7
		120-134	Авто8
		135-149	Авто9
		150-164	Авто10
		165-179	Авто11
		180-194	Авто12
		195-209	Авто13
		210-224	Авто14
		225-239	Авто15
		240-255	Авто16
14	Скорость АВТО RGB	0-255	От медленного к быстрому

73 канала

КАНАЛ	ФУНКЦИЯ	ЗНАЧЕНИЕ	ОПИСАНИЕ
1	Белый 1 Зона 1	000-255	Белый 1 (0 – Выкл, 255 – 100% белый)
2	Белый 2 Зона 1	000-255	Белый 2 (0 – Выкл, 255 – 100% белый)
...	...	...	...
11	Белый 13 Зона 1	000-255	Белый 13 (0 – Выкл, 255 – 100% белый)
12	Белый 14 Зона 1	000-255	Белый 14 (0 – Выкл, 255 – 100% белый)
13	Белый 1 Зона 2	000-255	Белый 1 (0 – Выкл, 255 – 100% белый)
14	Белый 2 Зона 2	000-255	Белый 2 (0 – Выкл, 255 – 100% белый)
...	...	...	...
24	Белый 14 Зона 2	000-255	Белый 14 (0 – Выкл, 255 – 100% белый)
25	Белый 15 Зона 2	000-255	Белый 15 (0 – Выкл, 255 – 100% белый)
26	Красный 1	000-255	Красный 1 (0 – Выкл, 255 – 100% красн.)
27	Зеленый 1	000-255	Зеленый 1 (0 – Выкл, 255 – 100% зел.)
28	Синий 1	000-255	Синий 1 (0 – Выкл, 255 – 100% син.)
29	Красный 2	000-255	Красный 2 (0 – Выкл, 255 – 100% красн.)
30	Зеленый 2	000-255	Зеленый 2 (0 – Выкл, 255 – 100% зел.)

31	Синий 2	000-255	Синий 2 (0 – Выкл, 255 – 100% син.)
...	...	...	...
68	Красный 15	000-255	Красный 15 (0 – Выкл, 255 – 100% крас.)
69	Зеленый 15	000-255	Зеленый 15 (0 – Выкл, 255 – 100% зел.)
70	Синий 15	000-255	Синий 15 (0 – Выкл, 255 – 100% син.)
71	Красный 16	000-255	Красный 16 (0 – Выкл, 255 – 100% крас.)
72	Зеленый 16	000-255	Зеленый 16 (0 – Выкл, 255 – 100% зел.)
73	Синий 16	000-255	Синий 16 (0 – Выкл, 255 – 100% син.)

76 каналов

КАНАЛ	ФУНКЦИЯ	ЗНАЧЕНИЕ	ОПИСАНИЕ
1	Затухание	0-255	Яркость, от 0 до 100%
2	Стробоскоп 1	0-19	Нет функций
		20-255	Стробоскоп, от медленного к быстрому
3	Стробоскоп 2	0-19	Нет функций
		20-255	Стробоскоп, от медленного к быстрому
4	Белый 1 Зона 1	000-255	Белый 1 (0 – Выкл, 255 – 100% белый)
5	Белый 2 Зона 1	000-255	Белый 2 (0 – Выкл, 255 – 100% белый)
...	...	...	...
13	Белый 13 Зона 1	000-255	Белый 13 (0 – Выкл, 255 – 100% белый)
14	Белый 14 Зона 1	000-255	Белый 14 (0 – Выкл, 255 – 100% белый)
15	Белый 1 Зона 2	000-255	Белый 1 (0 – Выкл, 255 – 100% белый)
16	Белый 2 Зона 2	000-255	Белый 2 (0 – Выкл, 255 – 100% белый)
...	...	...	...
26	Белый 12 Зона 2	000-255	Белый 12 (0 – Выкл, 255 – 100% белый)
27	Белый 13 Зона 2	000-255	Белый 13 (0 – Выкл, 255 – 100% белый)
28	Красный 1	000-255	Красный 1 (0 – Выкл, 255 – 100% красн.)
29	Зеленый 1	000-255	Зеленый 1 (0 – Выкл, 255 – 100% зел.)
30	Синий 1	000-255	Синий 1 (0 – Выкл, 255 – 100% син.)
31	Красный 2	000-255	Красный 2 (0 – Выкл, 255 – 100% красн.)
32	Зеленый 2	000-255	Зеленый 2 (0 – Выкл, 255 – 100% зел.)
33	Синий 2	000-255	Синий 2 (0 – Выкл, 255 – 100% син.)
...	...	...	...
71	Красный 15	000-255	Красный 15 (0 – Выкл, 255 – 100% крас.)
72	Зеленый 15	000-255	Зеленый 15 (0 – Выкл, 255 – 100% зел.)
73	Синий 15	000-255	Синий 15 (0 – Выкл, 255 – 100% син.)
74	Красный 16	000-255	Красный 16 (0 – Выкл, 255 – 100% крас.)
75	Зеленый 16	000-255	Зеленый 16 (0 – Выкл, 255 – 100% зел.)
76	Синий 16	000-255	Синий 16 (0 – Выкл, 255 – 100% син.)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Параметры	Модель
	ВАR012-3
Питание	
Питание	Переменное 110-240В, 50/60Гц
Потребляемая мощность	60Вт
Источник света	
Лазер	12*3Вт теплый белый
Светодиодная подсветка	112*5050Вт RGB
Стробоскоп	180*5730 белый
Цвета	Теплый белый, RGB, белый
Угол лазера	4°
Управление	
Режимы управления	Авто/Аудио/DMX
Каналов DMX	10CH/98CH/100CH/104CH

Аксессуары: Шнур питания, РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРИМЕЧАНИЕ: В целях улучшения качества продукции, характеристики и внешний вид устройства могут быть изменены без уведомления.

ГАРАНТИЯ

Электроосветительная установка отвечает утвержденным образцам и требованиям стандартов: Декларация соответствия ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования".

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются.

Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные несоблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя.

Наименование	Установка электроосветительная не бытового назначения	
Производитель	BI RAY Electronic Technology Co.,Ltd Add: 2nd Floor, Building 1, no 6 of Di Shan South Road, Xinsheng Community, Longgang District, Shenzhen of China	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка(маркировка)	BI RAY	
Маркировка модели (model)	BAR012-3	
Импортер в Российскую Федерацию:	ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru	
Наименование (модель)		
Заводской серийный номер		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель _____