



**ВОДОЗАЩИЩЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ПАРАБОЛИЧЕСКИЙ
РЕФЛЕКТОР
"ПАРБАЛАЗЕР"
LCW001-H**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРОЧТИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО

- ♦ Используйте только поставляемые в комплекте источник и шнур питания. Если Вы не знаете параметры питания в сети общего пользования, свяжитесь с дилером или местным поставщиком электроэнергии.
- ♦ Не отламывайте клемму заземления от шнура питания.
- ♦ Не пытайтесь поставить на предохранитель «жучка» или использовать предохранитель другого номинала.
- ♦ Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно, так как снятие крышек может подвергнуть Вас опасности электрошока и другим рискам.
- ♦ Позвольте квалифицированным специалистам заняться ремонтом.
Ремонт необходим в том случае, если устройство каким-либо образом было повреждено, например если был поврежден штепсель или шнур питания, в устройство попала жидкость или посторонние объекты, устройство было подвержено воздействию дождя или сырости, не функционирует нормально или было уронено.
- ♦ Не удаляйте средства безопасности с поляризованного штепселя или штепселя с заземлением. Поляризованный штепсель это штепсель, один из щупов которого шире другого (*при питании от 110 вольт*). Штепсель с заземлением оснащен двумя щупами и одним хвостовиком заземления. Широкий щуп и третий хвостовик сделаны для безопасности. Если поставляемый в комплекте штепсель не подходит к розетке питания, проконсультируйтесь с электриком по поводу замены розетки.
- ♦ Не пользуйтесь усилителем в сырых или влажных условиях.
- ♦ Шнур питания следует отключить от розетки, если Вы не пользуетесь устройством в течение долгого промежутка времени.
- ♦ Не наступайте на шнур и избегайте перегибов, особенно близко к штепселю и гнезду устройства.
- ♦ Когда приборный или сетевой штепсель используются для выключения устройства, выключатель самого устройства останется в положении ВКЛЮЧЕНО.

ВВЕДЕНИЕ

Нам очень приятно, что вы решили приобрести светодиодный параболический рефлектор производства компании Big Dipper.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

1. Пожалуйста, внимательно прочтите эту инструкцию по эксплуатации, чтобы познакомить вас с основными операциями с данным устройством **ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ**.
2. Запрещается без разрешения распространять содержание данного руководства другим лицам.
3. Это руководство предназначено только для предоставления сопутствующей информации, и его содержание может быть изменено в любое время без предварительного уведомления.
4. Пожалуйста, самостоятельно не модифицируйте устройство, если в инструкции нет прямых указаний.

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

1. Перед установкой и обслуживанием убедитесь, что устройство выключено. Проверьте, чтобы пространство вокруг устройства хорошо вентилировалось
2. Устройство предназначено для эксплуатации в помещении и на улице. Устройство не предназначено для установки в водоемах и других емкостях с жидкостью.
3. После ремонта и сборки корпуса, пожалуйста, примите меры по обеспечению водонепроницаемости. Закрепите и привинтите водонепроницаемое кольцо.
4. Персонал по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию должен быть ознакомлен с работой светильника перед началом эксплуатации. Большая часть ущерба вызвана незнанием его работы и неправильной эксплуатацией.
5. Пожалуйста, не смотрите на работающее устройство в течение длительного времени, это небезопасно для здоровья ваших глаз.
6. Регулярно протирайте рабочую поверхность устройства чистой тканью.


ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

Параболический рефлектор LCW001-H, мощность 200 Вт, светодиодные матрицы COB холодного и теплого белого света.

Теплый белый: 3200K, холодный белый: 6500K, поддержка затемнения, стробоскоп, DMX512, режим Мастер-Ведомый. Светодиодная матрица 4x50W COB, высокая яркость, стабильный источник света, низкое энергопотребление, долгий срок службы.

Применение: сценическое шоу, концерт, театр и так далее.

УПРАВЛЕНИЕ



Клавиша	Значение
[MENU]	Выбор функции
[UP]	Увеличить значение
[DOWN]	Уменьшить значение
[ENTER]	Клавиша подтверждения, после нажатия все настройки сохраняются

МЕНЮ



УПРАВЛЕНИЕ DMX


Режим 2 канала

Канал	Значение	Описание
CH1	000-255	Теплый белый затемнение, от темного к яркому
CH2	000-255	Холодный белый затемнение, от темного к яркому

Режим 4 канала

Канал	Значение	Описание
CH1	000-255	Общее затемнение, от темного к яркому
CH2	000-255	Теплый белый затемнение, от темного к яркому
CH3	000-255	Холодный белый затемнение, от темного к яркому
CH4	000-255	Скорость стробоскопа, от медленного к быстрому

ГАБАРИТЫ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры \ Модель	LCW001-H
Источник света	Матрица COB / 4x50Вт
Срок эксплуатации	Не менее 50 000 часов
Номинальная мощность	200Вт
Степень защиты IP	IP65
Угол наклона	45°
Теплый белый	3200K
Холодный белый	6500K
Ra	≥95
Количество ведомых, макс	100V AC/6 220V AC/13
Вес	5,4кг
Режим	Затемнение/DMX/Мастер-ведомый
DMX каналов	2/4 DMX 512
Питание	Переменное 100-220В, 50/60Гц
Габариты	225*225*188мм (включая ручку)

Аксессуары: Шнур питания, РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, сигнальный кабель

ПРИМЕЧАНИЕ: В целях улучшения качества продукции, характеристики и внешний вид устройства могут быть изменены без уведомления.

ГАРАНТИЯ

Электроосветительная установка отвечает утвержденным образцам и требованиям стандартов: Декларация соответствия ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования".

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются.

Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные не соблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя.

Наименование	Установка электроосветительная не бытового назначения	
Производитель	BIG DIPPER INVESTMENT CO.,LIMITED Адрес: No. 42, Caiyun Road, Longteng Industrial Area, Ailian, Longgang District, Shenzhen, P.R. China	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка(маркировка)	BIG DIPPER	
Маркировка модели (model)	LCW001-H	EAC
Импортер в Российскую Федерацию:	ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru	

Наименование (модель)	
Заводской серийный номер	
Дата продажи	
Подпись продавца	
Штамп продавца	

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель _____

music company
www.LUTNER.ru