



NTU-3 MKII Мини педаль

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Спасибо за то, что вы приобрели педаль эффектов NTU-3 MKII производства NUX. Поздравляем Вас с этим выбором! Пожалуйста, прочтите инструкцию по эксплуатации перед началом использования. Сохраните данное руководство для использования в будущем.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРОЧТИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во избежание пожара или поражения электрическим током не подвергайте устройство воздействию дождя или влаги.

ВНИМАНИЕ

Во избежание пожара или поражения электрическим током не открывайте корпус и не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство.



Символ молнии в треугольнике означает "Осторожно! Высокое напряжение!" Это указывает на наличие информации о рабочем напряжении и потенциальных рисках поражения электрическим током.



Восклицательный знак в треугольнике означает "Осторожно!" Пожалуйста, прочитайте информацию рядом со всеми предупредительными знаками.

1. Используйте только прилагаемый блок питания или шнур питания. Если вы не уверены в доступном типе питания, обратитесь к своему дилеру или в местную энергетическую компанию.
2. Не размещайте рядом с источниками тепла, такими как радиаторы, обогреватели или приборы, выделяющие тепло.
3. Не допускайте попадания внутрь корпуса предметов или жидкостей.
4. Не пытайтесь обслуживать этот продукт самостоятельно, так как открытие или снятие крышек может подвергнуть вас опасным точкам напряжения или другим рискам. По всем вопросам обслуживания обращайтесь к квалифицированному обслуживающему персоналу.
5. Обращайтесь за обслуживанием к квалифицированному обслуживающему персоналу. Обслуживание требуется, когда устройство каким-либо образом повреждено, например, когда поврежден шнур питания или вилка, на устройство пролита жидкость или посторонние предметы, устройство попало под дождь или в сырость, не работает нормально или был сброшен.
6. Шнур питания должен быть отключен, если устройство не используется в течение длительного времени.

ОПИСАНИЕ

NUX Flow Tune (NTU-3 MKII) — компактный педальный тюнер с расширенным функционалом. Он предлагает 4 режима настройки (хроматический/гитара стандарт / гитара компенсация/бас). Уникальный режим гитарной компенсации обеспечивает более гармоничный и приятный звук; ЖК-дисплей высокой четкости с 3 вариантами отображения; калибровка А4; вы можете легко переключаться между True Bypass, Buffered Bypass и инновационный режим Buffered Bypass Monitor, который всегда поддерживает без звука выходной сигнал.

ВНЕШНИЙ ВИД И ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ



ФУНКЦИИ

- Режимы True Bypass I Buffered Bypass I Buffered Bypass Monitor
- Калибровка А4 (430–450Гц)
- ЖК-дисплей высокой четкости
- 4 режима отображения
- Уникальный режим гитарной компенсации

УПРАВЛЕНИЕ

Вход питания

Отрицательный наконечник 9В постоянного тока (дополнительный блок питания NUX ACD-006A).

Аудио вход

Подключите инструмент к разъему INPUT.

Аудио выход

Подключите разъем OUTPUT к следующему устройству в цепочке.

Ножной переключатель

Активировать/деактивировать педаль тюнера.

Кнопка DISPLAY

Коротко нажмите кнопку DISPLAY, чтобы переключиться между 3 режимами отображения (режим стробоскопа и 2 режима стрелки). Нажмите и удерживайте кнопку DISPLAY, чтобы восстановить заводские настройки.

Кнопка MODE/A4

Коротко нажмите кнопку MODE/A4 для переключения между 3 режимами настройки (хроматический, гитарный и басовый). Нажмите и удерживайте кнопку MODE/A4, чтобы изменить эталонную высоту тона А4 (430–450 Гц).

Переключатель TB-BF-BFM

Переключение между режимами True Bypass, Buffered Bypass и Buffered Bypass Monitor.

РЕЖИМ ДИСПЛЕЯ

NUX Flow Tune предлагает 3 режима отображения; Режим стробоскопа и 2 режима стрелки. Коротко нажмите кнопку DISPLAY для переключения между этими режимами:

Режим отображения 1 — Стрел (по умолчанию)



Ниже тона
Содержимое экрана
прокручивается вниз



В тон
Содержимое экрана стоит
на месте



Выше тона
Содержимое экрана
прокручивается вверх

Режим отображения 2 — Стрелка



Ниже тона



В тон



Выше тона

Режим отображения 3 — Стрелка



Ниже тона



В тон



Выше тона

ЭКРАН НАСТРОЙКИ

Коротко нажмите кнопку MODE/A4, чтобы переключиться между 3 режимами настройки:

1. **Хроматический режим:** по умолчанию
2. **Режим гитары стандартный:** обозначен выделенной буквой «G^{STD}».
3. **Режим гитарной компенсации:** обозначен выделенной буквой «G^{CPS}».
4. **Режим баса:** обозначен выделенной буквой «B».



Хроматический
режим



Режим гитары
стандартный



Режим гитарноц
компенсации



Режим бас-гитары

НАСТРОЙКА ОПОРНОЙ НОТЫ

Вы можете откалибровать опорную ноту A4 в диапазоне от 430 Гц до 450 Гц. Выполните следующие действия, чтобы изменить эталонный шаг:

1. Нажмите и удерживайте кнопку MODE/A4.
2. Когда дисплей начнет мигать, кратковременно нажмите кнопку MODE/A4, чтобы изменить опорную ноту с шагом в 1 Гц (например, на дисплее отображается «40» для 440 Гц, «32» для 432 Гц и т. д.)



440Hz



432Hz

3. Чтобы подтвердить текущий отображаемый эталонный шаг, снова нажмите и удерживайте кнопку MODE/A4 или просто не нажимайте никакие кнопки в течение 4 секунд.

РЕЖИМЫ BYPASS

NUX Flow Tune позволяет легко выбирать режимы True Bypass, Buffered Bypass или Buffered Bypass Monitor с помощью переключателя TB-BF-BFM:

TB (True Bypass)

Когда тюнер отключен, педаль представляет собой схему True Bypass, которая не влияет на ваш выходной сигнал. Когда тюнер активируется и начинает настройку, выходной сигнал отключается.

BF (Buffered Bypass)

Когда тюнер обойден, выходной сигнал управляется схемой буферизованного обхода. Когда тюнер активируется и начинает настройку, выходной сигнал отключается.

BFM (Buffered Bypass Monitor)

Сигнал передается точно так же, как и в режиме буферизованного обхода, в то время как выходной сигнал остается без звука независимо от того, активирован или деактивирован тюнер.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕК


Вы можете восстановить заводские настройки, нажав и удерживает кнопку DISPLAY в течение 5 секунд.

НАСТРОЙТЕ ВАШ ИНСТРУМЕНТ


Мы рекомендуем вам настраивать гитару каждый раз, когда вы берете ее в руки. Гитары быстро выходят из строя. Убедитесь, что ваша гитара настроена, когда вы начинаете на ней играть.

Вот краткое руководство по настройке стандартного строя Е для гитары и бас-гитары. Следуйте этому шаблону настройки и точно настройте свою гитару с помощью NUX Flow Tune.

Standard E tuning on guitar



Standard E tuning on 4 string bass



***Настройка гитарной компенсации**

Нас вдохновил Джеймс Тейлор на настройку компенсации, поэтому мы разработали режим настройки компенсации гитары в NLIX Flow Tune.

Вот метод настройки компенсации:

1st	E	-3 cent
2nd	B	-6 cent
3rd	G	-4 cent
4th	D	-8 cent
5th	A	-10 cent
6th	E	-12 cent

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Диапазон настройки: A0 (27,5 Гц) - C8 (4186 Гц)
- Режим настройки: хроматический, гитара стандарт, гитара компенсация, бас
- Точность настройки: $\pm 0,1$ цента
- Входное сопротивление: 10 МОм
- Выходное сопротивление: 1 кОм
- Потребляемый ток: <100 мА
- Размеры: 97,4 мм (Д) x 43,5 мм (Ш) x 41,6 мм (В)
- Вес: 197,4 г.

АКСЕССУАРЫ

- Инструкция по эксплуатации

ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются.


Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные не соблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя;


Lutner
music company
www.LUTNER.ru

Наименование	Мини-педаль эффектов	
Производитель	«Cherub Technology Co., Ltd» Адрес: 5-6/F Building A2,Xili Nangang No.2 Industrial Park, Songbai Rd, Nanshan District,Shenzhen.518108, Guangdong, China	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка(маркировка)	NUX	
Маркировка модели (model)	NTU-3 MKII	
Импортер в Российскую Федерацию:	ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru	
Наименование (модель)		
Заводской серийный номер		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель _____

music company
www.LUTNER.ru