



СВЕТОДИОДНЫЙ ПАРАБОЛИЧЕСКИЙ РЕФЛЕКТОР "ПАРБАЛАЙЗЕР"

Модели

**LPC004N/ LP001N/ LP001/ LP001-H/ LP001-HG/
LP001 PLUS / LP001-H PLUS / LPC004- H/
LPC2408**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРОЧТИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО

- ♦ Используйте только поставляемые в комплекте источник и шнур питания. Если Вы не знаете параметры питания в сети общего пользования, свяжитесь с дилером или местным поставщиком электроэнергии.
- ♦ Не отламывайте клемму заземления от шнура питания.
- ♦ Не пытайтесь поставить на предохранитель «жучка» или использовать предохранитель другого номинала.
- ♦ Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно, так как снятие крышек может подвергнуть Вас опасности электрошока и другим рискам.
- ♦ Позвольте квалифицированным специалистам заняться ремонтом.
Ремонт необходим в том случае, если устройство каким-либо образом было повреждено, например, если был поврежден штепсель или шнур питания, в устройство попала жидкость или посторонние объекты, устройство было подвержено воздействию дождя или сырости, не функционирует нормально или было уронено.
- ♦ Не удаляйте средства безопасности с поляризованного штепселя или штепселя с заземлением. Поляризованный штепсель это штепсель, один из щупов которого шире другого (*при питании от 110 вольт*). Штепсель с заземлением оснащен двумя щупами и одним хвостовиком заземления. Широкий щуп и третий хвостовик сделаны для безопасности. Если поставляемый в комплекте штепсель не подходит к розетке питания, проконсультируйтесь с электриком по поводу замены розетки.
- ♦ Не пользуйтесь усилителем в сырых или влажных условиях.
- ♦ Шнур питания следует отключить от розетки, если Вы не пользуетесь устройством в течение долгого промежутка времени.
- ♦ Не наступайте на шнур и избегайте перегибов, особенно близко к штепселю и гнезду устройства.
- ♦ Когда приборный или сетевой штепсель используются для выключения устройства, выключатель самого устройства останется в положении ВКЛЮЧЕНО.

ВВЕДЕНИЕ

Нам очень приятно, что вы решили приобрести светодиодный параболический рефлектор производства компании Big Dipper.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

1. Перед использованием прибора внимательно прочтите инструкцию пользователя. Не разбирайте и не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно. В случае возникновения проблем, обращайтесь к техническому специалисту или местному дилеру.
2. Запрещается публиковать содержание данного руководства или передавать его посторонним.
3. Не пытайтесь самостоятельно модернизировать устройство.

ПРИМЕНЕНИЕ

Свадебная вечеринка, представление, универсальный зал, сцена, выставка, бары и т. д.

ТАБЛИЦА РЕЖИМА 8 КАНАЛОВ DMX

Канал	Значение	Функция
CH1	000-255	Общее затемнение 0%-100%
CH2	000-255	Затемнение красного 0%-100%
CH3	000-255	Затемнение зеленого 0%-100%
CH4	000-255	Затемнение синего 0%-100%
CH5	000-255	Затемнение белого 0%-100%
CH6	000-255	Скорость стробоскопа, от медленной к быстрой
CH7	000-255	0-50 Затухание
		51-100 Вывод цвета
		101-150 Настройка скачка
		151-200 Настройка затемнения
		201-250 Настройка пульса
		251-255 Режим АУДИО
CH8	000-255	0-15 Звук управляет красным цветом
		16-31 Звук управляет зеленым цветом
		32-47 Звук управляет синим цветом
		48-63 Звук управляет белым цветом
		64-79 Звук управляет желтым цветом
		80-95 Звук управляет фиолетовым цветом
		96-111 Звук управляет светло-розовым цветом
		112-127 Звук управляет голубым цветом
		128-143 Звук управляет светло-зеленым цветом
		144-159 Звук управляет светло-синим цветом
		160-175 Звук полностью управляет яркостью ламп RGBW
		176-191 Звук управляет светло-желтым цветом
		192-207 Звук управляет светло-фиолетовым цветом
		208-223 Звук управляет ледяным синим цветом
		224-239 Звук полностью управляет яркостью ламп RGBW
		240-255 Звук управляет сменой цвета

ТАБЛИЦА РЕЖИМА 4 КАНАЛА DMX

Канал	Значение	Функция
CH1	000-255	Затемнение красного 0%-100%
CH2	000-255	Затемнение зеленого 0%-100%
CH3	000-255	Затемнение синего 0%-100%
CH4	000-255	Затемнение белого 0%-100%

ОПИСАНИЕ


Светодиодный рефлектор "парбалайзер".

Поддержка скачков цвета, цветового импульса, цветовых градиентов и стробоскопов. Каждая светодиодная лампа имеет чистый цвет и высокую яркость.


Поддержка нескольких форм управления, таких как звук, автоматическое воспроизведение, DMX и т.д.

Чтобы узнать больше об изделии, устранении неполадок, технической поддержке, посетите официальный сайт Big Dipper.

НАСТРОЙКА ФУНКЦИЙ



РАЗМЕРЫ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	LPC004N	LP001N	LP001	LP001-H	LP001-HG
Источник света	18x4Вт RGBW	54x3Вт			
Потр. мощность	80Вт	180Вт			
Макс. количество юнитов в цепи	100В AC/4 220В AC/8	100В AC/2 220В AC/4			
Вес	1,95 кг	1,7 кг	2 кг	2,2 кг	
Размеры	210*210*104ММ (включая ручки)	220*210*230ММ (включая ручки)			
DMX каналов	4/8				
Питание	AC 100 ~ 240V / 50Hz-60 Hz				
Срок эксплуатации	Не менее 50 000 часов				
Режим	Авто/Аудио/DMX/Мастер-ведомый				
Комплектация	Кабель питания, Инструкция по эксплуатации				

Модель	LP001 Plus	LP001-H Plus	LPC004-H	LPC2408-H
Источник света	60x3Вт		18x8Вт RGBW	24x8Вт RGBW
Потр. мощность	200Вт		160Вт	200Вт
Вес	2 кг	2,2 кг	2 кг	2,2 кг
Размеры	220*210*230ММ (включая ручки)			
DMX каналов	4/8			
Питание	AC 100 ~ 240V / 50Hz-60 Hz			
Срок эксплуатации	Не менее 50 000 часов			
Режим	Авто/Аудио/DMX/Мастер-ведомый			
Комплектация	Кабель питания, Инструкция по эксплуатации			

Предупреждение: при подключении ≥ 2 шт. устройств, замените кабель сечением 1,0 мм² на провод из чистой меди вместо оригинального.

ПРИМЕЧАНИЕ: В целях улучшения качества продукции характеристики и внешний вид устройства могут быть изменены без уведомления.

ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются.

Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные несоблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя.

Наименование	Установка электроосветительная не бытового назначения	
Производитель	BIG DIPPER INVESTMENT CO.,LIMITED Адрес: No. 42, Caiyun Road, Longteng Industrial Area, Ailian, Longgang District, Shenzhen, P.R. China	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка(маркировка)	BIG DIPPER	
Маркировка модели (model)	LPC004N LP001N, LP001 LP001-H LP001-HG, LP001 PLUS LP001-H PLUS LPC004- H/ LPC2408	
Импортер в Российскую Федерацию:	ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru	

Наименование (модель)	
Заводской серийный номер	
Дата продажи	
Подпись продавца	
Штамп продавца	

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель _____