

BIRAY



СВЕТОДИОДНЫЙ ПАРАБОЛИЧЕСКИЙ РЕФЛЕКТОР

"ПАРБАЛАЙЗЕР"

PL018W

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРОЧТИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО

- ♦ Используйте только поставляемые в комплекте источник и шнур питания. Если Вы не знаете параметры питания в сети общего пользования, свяжитесь с дилером или местным поставщиком электроэнергии.
- ♦ Не отламывайте клемму заземления от шнура питания.
- ♦ Не пытайтесь поставить на предохранитель «жучка» или использовать предохранитель другого номинала.
- ♦ Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно, так как снятие крышек может подвергнуть Вас опасности электрошока и другим рискам.
- ♦ Позвольте квалифицированным специалистам заняться ремонтом.
Ремонт необходим в том случае, если устройство каким-либо образом было повреждено, например, если был поврежден штепсель или шнур питания, в устройство попала жидкость или посторонние объекты, устройство было подвергнуто воздействию дождя или сырости, не функционирует нормально или было уронено.
- ♦ Не удаляйте средства безопасности с поляризованного штепселя или штепселя с заземлением. Поляризованный штепсель это штепсель, один из щупов которого шире другого (*при питании от 110 вольт*). Штепсель с заземлением оснащен двумя щупами и одним хвостовиком заземления. Широкий щуп и третий хвостовик сделаны для безопасности. Если поставляемый в комплекте штепсель не подходит к розетке питания, проконсультируйтесь с электриком по поводу замены розетки.
- ♦ Не пользуйтесь усилителем в сырых или влажных условиях.
- ♦ Шнур питания следует отключить от розетки, если Вы не пользуетесь устройством в течение долгого промежутка времени.
- ♦ Не наступайте на шнур и избегайте перегибов, особенно близко к штепселю и гнезду устройства.
- ♦ Когда приборный или сетевой штепсель используются для выключения устройства, выключатель самого устройства останется в положении ВКЛЮЧЕНО.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Данный продукт подходит только для профессионального использования и не подходит для других целей в целях безопасности. После того, как вы получили установку, пожалуйста, проверьте упаковку, есть ли какие-либо повреждения, вызванные транспортировкой.

Если есть какие-либо повреждения, не используйте данное устройство и, пожалуйста, как можно скорее свяжитесь с дилером или производителем.

Данный продукт класса защиты IP20 подходит только для применения внутри помещения. Лампы должны быть сухими, избегать влаги, перегрева или пыльной окружающей среды. Не допускайте контакта дамп с водой или другой жидкостью. Используя этот продукт, обратите внимание на опасность: пожара, перегрева, удара электрическим током, ультрафиолетовое излучение, взрыва лампы, так как это может причинить серьезную или смертельную травму.

Обязательно прочтите инструкции перед установкой и использованием. Соблюдайте меры безопасности и обратите внимание на предупреждающие знаки на оборудовании. Не выбирайте пункт «заводские настройки по умолчанию», иначе все данные будут удалены и настройки будут сброшены.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Перед началом эксплуатации, пожалуйста, прочитайте данное руководство и строго следуйте инструкциям, чтобы предотвратить возможность получения травм и повреждения изделия, вызванные неправильной эксплуатацией.

При распаковке проверьте отсутствие повреждений оборудования, причиненных при перевозке и наличие всех перечисленных элементов:

Установка PL018W	1	Инструкция по эксплуатации	1
Кабель питания	1		

УСТАНОВКА

1. Удостоверьтесь, что рядом с установкой на расстоянии не менее 1,5 метра нет воспламеняющихся или взрывоопасных предметов.

2. Перед установкой, пожалуйста, проверьте и убедитесь, что напряжение питания соответствует характеристикам системы.

3. Проверьте вентиляцию, вентиляторы или выхлопные каналы должны быть чистыми.

УПРАВЛЕНИЕ

№	ДИСПЛЕЙ	ЗНАЧЕНИЕ	ОПИСАНИЕ
1	D001	001-512	Настройка адреса DMX 512
2	CH	8/5/4	Выбор режима 8/5/4 канала
3	AU01	000-255	Режим АВТО
4	P001	000-255	Изменение скорости скачка: от медленного к быстрому
5	L001	000-255	Затухание цвета: от медленного к быстрому
6	E001	000-255	Изменение пульсации: от медленного к быстрому
7	S0UD	S0UD	Активация режима АУДИО1: свет ВЫКЛ
8	SUND	SUND	Активация режима АУДИО1: свет ВКЛ
9	R001	001-255	Затухание красного цвета
10	G001	001-255	Затухание зеленого цвета
11	b001	001-255	Затухание синего цвета
12	U001	001-255	Затухание белого цвета
13	F001	000-255	Изменение скорости стробоскопа: от медленного к быстрому

УПРАВЛЕНИЕ DMX

8 каналов

КАНАЛ	ФУНКЦИЯ	ОПИСАНИЕ
CH 1	General dimming Общее затухание	От темного к яркому
CH 2	Strobe Стробоскоп	От медленного к быстрому
CH 3	Macro Макро функции	0-50 Затухание DMX (
		51-100 Выход цвета (8 типов)
		101-150 Заслонка
		151-200 Трансформация
		201-250 Пульсирующая трансформация
CH 4	Speed Настройка скорости	0-255 Настройка скорости, от медленного к быстрому
CH 5	Red dimming Затухание красного	От темного к яркому
CH 6	Green dimming Затухание зеленого	От темного к яркому
CH 7	Blue dimming Затухание синего	От темного к яркому
CH 8	White dimming Затухание белого	От темного к яркому

5 каналов

КАНАЛ	ФУНКЦИЯ	ОПИСАНИЕ
CH 1	Strobe Стробоскоп	От медленного к быстрому
CH 2	Red dimming Затухание красного	От темного к яркому
CH 3	Green dimming Затухание зеленого	От темного к яркому
CH 4	Blue dimming Затухание синего	От темного к яркому
CH 5	White dimming Затухание белого	От темного к яркому

4 канала

КАНАЛ	ФУНКЦИЯ	ОПИСАНИЕ
CH 1	Red dimming Затухание красного	От темного к яркому
CH 2	Green dimming Затухание зеленого	От темного к яркому
CH 3	Blue dimming Затухание синего	От темного к яркому
CH 4	White dimming Затухание белого	От темного к яркому

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Модель		PL018W
Питание		
Питание	Переменное 100-240В, 50/60Гц	
Потребляемая мощность	150Вт	
Источник света		
Светодиод	18шт*8Вт RGBW (4 в 1)	
Управление		
Режимы управления	Авто/Аудио/DMX/Мастер-ведомый	
Каналов DMX	4/5/8	

Аксессуары: Шнур питания, РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРИМЕЧАНИЕ: В целях улучшения качества продукции, характеристики и внешний вид устройства могут быть изменены без уведомления.

ГАРАНТИЯ

Электроосветительная установка отвечает утвержденным образцам и требованиям стандартов: Декларация соответствия ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования".

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются.


Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные несоблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя.


Lutner
music company
www.LUTNER.ru

Наименование	Установка электроосветительная не бытового назначения	
Производитель	BI RAY Electronic Technology Co.,Ltd Add: 2nd Floor, Building 1, no 6 of Di Shan South Road, Xinsheng Community, Longgang District, Shenzhen of China	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка(маркировка)	BI RAY	
Маркировка модели (model)	PL018W	EAC
Импортер в Российскую Федерацию:	ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru	
Наименование (модель)		
Заводской серийный номер		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель _____

music company
www.LUTNER.ru