

Моторизованная светодиодная МИНИ-ГОЛОВА 7 x 40 Вт RGBW 4-в-1



Инструкция по эксплуатации

Технические характеристики:

Напряжение: 100 – 240 В, 50 – 60 Гц

Номинальная мощность: 350 Вт

Источник света: 7 светодиодов 40 Вт RGBW 4-в-1

Температура цвета: 2800K - 8500K

Срок службы светодиодов: 50000 часов

Дисплей: Полноцветный

Угол апертуры: 4,5° - 45°

Управление: DMX512, управление звуком, автоматический запуск

Каналы: 12CH/18CH

Панорамирование: 540°

Наклон: 270°

Стробоскоп: 1 - 25 вспышек в секунду, случайный режим

Эффекты: CTO, Wash, Beam, Zoom, полное управление цветами RGBW, режим эффектов (ветряная мельница, калейдоскоп), бесконечное вращение с переменным направлением панели объектива

Меню устройства:

Главное меню	2-й уровень меню	3-й уровень меню	4-й уровень меню
DMX Address (адрес DMX)	000 – 512		
Fixture (устройство)	DMX Mode (Режим DMX)	STD/HSI	
	Run Mode (Режим запуска)	DMX/Host/Sound (DMX/устройство/звук)	
	Pan Invert (инвертирование панорамирования)	Close/Open (выключено/включено)	
	Tilt Invert (инвертирование наклона)	Close/Open (выключено/включено)	
	Sound Control (управление звуком)	1 - 30	
Manual (вручную)	Pan (панорамирование)	000 – 255	
	Pan Fine (точное панорамирование)	000 – 255	
	Tilt (наклон)	000 – 255	
	Tilt Fine (точный наклон)	000 – 255	
Information (информация)	Time (время)	Current Time (текущее время)	xxxH
		Total Time (общее время)	xxxH
	Sensor (датчик)	Pan (панорамирование)	FALSE/TRUE (нет/да)
		Tilt (наклон)	FALSE/TRUE (нет/да)
		Zoom (зум)	FALSE/TRUE (нет/да)
		Temp (температура)	FALSE/TRUE (нет/да)
		Fan (вентилятор)	FALSE/TRUE (нет/да)
	Temperature (температура)	Head Temp (температура головки)	xxx°C
	Software Version (версия программы)	Panel (панель)	Vx.xx
			Vx.xx
			Vx.xx

Factory (настройки по умолчанию)	Password (пароль)	000 – 255	
	Pan (панорамирование)	000 – 255	
	Tilt (наклон)	000 – 255	
	Zoom (зум)	000 – 255	
	Zoom Rotation (зум с вращением)	000 – 255	
	Red (красный)	000 – 255	
	Green (зеленый)	000 – 255	
	Blue (синий)	000 – 255	
	White (белый)	000 – 255	
Fixture Reset (сброс устройства)	Motor Reset (сброс электродвигателя)	Cancel/Run (отмена/запуск)	
	Factory (на заводские настройки)	Cancel/Run (отмена/запуск)	
Display (дисплей)	Language (язык)	CN/EN (китайский/английский)	
	Display Flip (переворот дисплея)	Normal/Reverse (нормальный/перевернутый)	
	Display Mode (режим работы дисплея)	60s/Show (60 секунд/ постоянно)	

Каналы:

18CH	12CH	Канал	Значение	Функция
1	1	Pan	0 – 255	Панорамирование
2	2	PanFine	0 – 255	Точное панорамирование
3	3	Tilt	0 – 255	Наклон
4	4	TiltFine	0 – 255	Точный наклон
5	5	PTSpeed	0 – 255	Скорость электродвигателя
6	6	Dim	0 – 255	Диммер
7	7	Strobe		Стробоскоп
			0 – 3	Выключен
			4 – 103	Обычный стробоскоп, от медленного к быстрому
			104 - 107	Включен
			108 – 207	Импульсный, от медленного к быстрому
			208 - 212	Включен
			213 – 225	Случайный медленный стробоскоп
			226 – 238	Случайный стробоскоп средней скорости
			239 – 251	Случайный быстрый стробоскоп
			252 - 255	Включен
8	/	Red	0 – 255	Красный
9	/	Green	0 – 255	Зеленый
10	/	Blue	0 – 255	Синий
11	/	White	0 – 255	Белый
/	8	Chroma	0 – 255	Цвет
/	9	Saturation	0 – 255	Насыщенность

12	/	CCT		CCT
			0	Нет
			1 - 27	8500K
			28 - 55	7500K
			56 - 83	6800K
			84 - 111	6200K
			112 - 139	5600K
			140 - 167	5000K
			168 - 195	4500K
			196 - 223	3600K
			224 - 251	3200K
			252 - 255	2800K
13	/	Macro	0 – 255	Цвет макро
14	10	Zoom	0 – 255	Зум
15	11	Zoom Rotation		Вращение с зумом
			0 – 127	Ручное вращение
			128 – 190	Вращение по часовой стрелке, от быстрого к медленному
			191 - 192	Стоп
			193 – 255	Вращение против часовой стрелки, от медленной к быстрой
16	/	Effect		Специальные эффекты
			0	Эффекты выключены
			1 – 25	Волновые эффекты
			26 - 51	Эффект мечты
			52 – 77	Переключение цветов
			78 - 103	Эффекты красной волны
			104 – 129	Эффекты зеленой волны
			130 – 155	Эффекты синей волны
			156 - 181	Эффекты желтой волны
			182 – 207	Эффекты пурпурной волны
			208 - 233	Эффекты голубой волны
			234 – 255	Эффекты белой волны
17	/	Effect Speed	0 – 255	Скорость эффектов
18	12	Reset	0 – 239	Нет эффектов
			240 – 244	Сброс электродвигателей (устройство останавливается на 5 секунд)
			245 – 249	Управление звуком (активное от низкого к высокому)
			250 – 255	Настройка автоматического запуска

Обслуживание и очистка

При проверке необходимо учитывать следующие моменты:

1. Все винты установки устройства или его частей должны быть плотно затянуты и не иметь следов коррозии.
2. Не должно быть никаких деформаций корпуса, цветных линз, креплений и местах установки (потолок, подвес, ферма).
3. Механически перемещаемые детали не должны иметь следов износа и не должны иметь дисбаланса вращения.
4. Кабели электропитания не должны иметь повреждений, износа материалов или загрязнений.

Квалифицированный установщик должен соблюдать дальнейшие инструкции в зависимости от места установки и использования устройства, любые проблемы безопасности должны быть устранены.



ВНИМАНИЕ!

Перед выполнением любых операций обслуживания обязательно отключите устройство от электросети.

Для поддержания светодиодов в хорошем состоянии и продления срока их службы рекомендуется проводить регулярную очистку устройства.

- 1) Чтобы избежать ослабления света из-за скопления пыли, еженедельно очищайте внутреннюю и внешнюю линзу.
- 2) Еженедельно очищайте вентилятор.
- 3) Каждые три месяца квалифицированный инженер-электрик должен проводить детальную электрическую проверку устройства. Все контакты электропитания должны находиться в хорошем состоянии, потому что плохой контакт будет перегреваться.

Рекомендуется очищать устройство часто. Используйте для этого влажную ткань, не оставляющую ворса. Никогда не используйте спирт или растворители. Внутри устройства нет никаких обслуживаемых пользователем деталей. Обратитесь к инструкциям по установке. Если потребуются запасные части, заказывайте оригинальные детали у местного дилера.

ГАРАНТИЯ

Изделие отвечает утвержденным образцам и требованиям стандартов: Декларация соответствия ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования".

Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются.

Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные не соблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей механические повреждения, произошедшие по вине покупателя;

Наименование	Моторизованная световая мини-голова	
Производитель	BIG DIPPER INVESTMENT CO.,LIMITED Адрес: No. 42, Caiyun Road, Longteng Industrial Area, Ailian, Longgang District, Shenzhen, P.R. China	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка (маркировка)	BIG DIPPER	
Маркировка модели (model)	LM0740	
Импортер в Российскую Федерацию:	ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru	
Наименование (модель)		
Заводской серийный номер		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель _____